

HWD14ソフトウェアアップデートのお願い

このたびはWi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD14をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご購入いただいた製品をより快適にご利用いただくため、最新のソフトウェアでのご使用をお勧めします。なお、ソフトウェアのアップデートは次ページの操作手順で実施いただくようお願い申し上げます。

最新ソフトウェアの効果

2014年6月25日提供版

バージョン：11.232.01.60.824

- ・主にUSB3.0を搭載したWindows8/8.1のPCにUSB接続したときに、PC画面がブルースクリーンとなることがある不具合を改善しました。

※最新ソフトウェアには過去に行なわれたアップデートによる修正もすべて含まれています。過去にアップデートを行っていない場合でも、今回のアップデートのみですべての項目に対応いたします。

オンラインアップデートに関するご注意

- ・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
 - ・オンラインアップデートは約90MBのデータをダウンロードします。
 - ・ノーリミットモードまたはハイスピードモードでの実施を推奨いたします※。
または、ご自宅などの使用可能なWi-Fiスポットを使ったインターネット接続でも実施いただけます。（取扱説明書P58 参照）
- ※ハイスピードプラスエリアモード利用時の場合、オンラインアップデート時にダウンロードされるデータも、容量制限の対象となりますので、ご注意ください。
- ・「アップデートは本体の電池残量が十分な状態（フル充電）またはAC電源で充電しながら実施してください(AC電源接続時も電池残量にご注意ください)。

HWD14ソフトウェアアップデートのお願い

ソフトウェアアップデート手順

1. 端末操作の初期画面より「設定」を選択。



2. 設定のサブメニューから画面下にスクロールし、「オンラインアップデート」を選択。

3. オンラインアップデート画面において「アップデート」を選択。



4. 更新の確認が行われ、「新しいバージョンが利用可能です」と表示された後、「更新」を選択。(最新バージョンの場合は「お使いのバージョンは最新です」と表示された場合、更新は不要です。)

5. ダウンロードが開始され、画面上に「ダウンロード中」と表示されます。ダウンロードが100%完了後、数十秒後に自動的にインストールが開始されます。
※尚、ダウンロード中にディスプレイのバックライト点灯時間が初期設定（15秒）の場合、15秒後に消灯されますがダウンロードは継続しております。

6. インストールが完了すると自動的に再起動します。初期画面表示に戻ればアップデート完了です。

アップデート完了の確認方法

1. HWD14のタッチメニュー操作で、「ホーム画面」→「設定」→「オンラインアップデート」を選択
2. オンラインアップデート画面において「アップデート」を選択
3. 更新の確認後「お使いのバージョンは最新です」と表示された場合、最新バージョンへの更新が完了しています。
※「新しいバージョンが利用可能です」と表示された場合は、上記「ソフトウェアアップデート手順4」から再度操作を行ってください。